

Umrüsten von DryRoll auf WetRoll auf einer HD mit CP2000 oder Press Center

1. Über das **CP 2000** lassen sich Waschmittel- und Wassermenge, sowie die Dauer des Vorgangs einstellen. Auf dem CP 2000 Display auf Waschen und dann Service gehen. Dort muss dann die Waschmittelmenge auf 0 gestellt werden, auch wie häufig aufgesprüht werden muss auf 0 gestellt werden. Dann alles bestätigen und schon kann es losgehen. In den meisten Fällen wissen die Drucker Bescheid und können das mit ein paar Handgriffen selber machen.
2. Mit den **HD Press Center** ist das ähnlich, außer das dort ein Passwort abgefragt wird. Gewöhnlich ist das aber, wenn es der Drucker nichts verstellt hat, 3 oder 4-mal die Null. Sodann kann man dann ein neues Waschprogramm anlegen z.B. Programm 5 ist für **WetRoll** – Waschmittel auf 0 stellen und Wasser auf 10-20. Der Drucker kann dann ganz einfach von einem **WetRoll** auf ein **DryRoll** wechseln er braucht nur noch das Programm ändern.