

KORREKTURMITTEL MP | MP-S

Für die Minuskorrektur von Positiv-Offsetdruckplatten +
Thermalplatten

MERKMALE UND VORTEILE:

- **Gut verstreichbare Paste**
Dadurch exakte Korrektur möglich
- **Verhält sich thixotrop**
Dadurch kein "Auslaufen"
- **Korrigiert punktgenau**
- **Arbeitet plattenschonend**
Greift die Oxidschicht der Platte nicht an

Für alle gängigen Positiv Druckplatten und CTP
Thermalplatten

ANWENDUNGEN:

Mit Pinsel auftragen, ca. 10 - 15 Sekunden einwirken lassen und dann wieder mit nassem Schwamm abwaschen. Durch Schütteln kann die Viskosität nach Bedarf reduziert werden. Nach einiger Zeit verändert sich dann der flüssige Zustand wieder in die ursprüngliche pastöse Form (Thixotropie). Für schwer zu korrigierende Positiv-Druckplatten ist die Anwendung des aggressiveren **KORREKTURMITTEL MP-S** empfehlenswert.

VERPACKUNG:

100 ml PE-Flasche (16 Flaschen im Karton)
250 ml PE-Flasche

